

# CHANGEMENT DE POCHE



## I. PLACER LA POCHE

- Ouvrir le tiroir

- Soulever le capot d'une main tout en maintenant le tiroir de l'autre main

- Si la poche a le robinet dans l'angle, positionner la poche pour que le robinet soit du côté gauche
  - Poser délicatement la poche bien à plat dans le fond du tiroir



## II. PLACER LE ROBINET

- **Maintenir fermement le goulot blanc d'une main**, puis faire tourner le robinet vers le bas
  - Placer correctement le robinet dans l'orifice puis repositionnez la guillotine en inox
- Abaisser doucement le capot d'une main tout en maintenant le dessous du tiroir de l'autre main



## III. CONSIGNER

- enlever l'opercule d'inviolabilité du robinet en veillant à ne pas actionner celui-ci
  - Placer les étiquettes fournies dans le porte-étiquette sur le tiroir
- **Compléter le cahier de traçabilité avec la date et le numéro de lot de la nouvelle poche**
  - écrire au marqueur la date d'ouverture sur la poche